

## **Xcluder™ Füllmaterial** Artikel-Nr.: NZ3166-GP, NZ3166-SR, NZ3166, NZ3166-WRA

**XCLUDER™ ist ein neuartiges Füll-Gewebe. Es ist in der Regel innerhalb weniger Minuten installiert und schützt Gebäude nachhaltig vor Befall durch Schädner.**

### **Installationsanleitung:**

#### **SCHRITT 1: STELLE IDENTIFIZIEREN**

Suchen Sie nach Lücken, Spalten oder Öffnungen, durch die Nagetiere eindringen könnten oder bereits eingedrungen sind.

---

#### **SCHRITT 2: MESSEN**

Messen Sie die **Breite und Tiefe** der Öffnung mit einem Maßband oder Lineal.

---

#### **SCHRITT 3: ZUSCHNEIDEN**

Schneiden Sie mit einer **stabilen Schere** ein Stück Xcluder zurecht, das **1,5- bis 2-mal größer** als die Öffnung ist.

**⚠ Unter Augenhöhe und über einem Abfalleimer schneiden**, um lose Fasern in den Augen oder im Raum zu vermeiden.

---

#### **SCHRITT 4: EINPASSEN**

Setzen Sie das zugeschnittene Xcluder-Stück fest in die Öffnung ein. Achten Sie darauf, dass die gesamte Öffnung dicht gefüllt ist – ohne Lücken.

---

#### **SCHRITT 5: VERDICHTEN**

Drücken Sie das Material mit der stumpfen Seite eines Schraubendrehers so in die Öffnung, dass es **bündig oder leicht vertieft** sitzt.

Das Material dehnt sich nach dem Einsetzen leicht aus und sorgt so für eine **dichte und sichere Versiegelung**.

Schritt 1



Schritt 2



Schritt 3



Schritt 4



Schritt 5



**⚠ Sicherheitshinweise**

- **Xcluder besteht aus grober Edelstahlwolle mit scharfen Kanten. TRAGEN SIE IMMER HANDSCHUHE und gehen Sie beim Umgang und Zuschneiden vorsichtig vor.**
- **Beim Arbeiten über Kopfhöhe eine Schutzbrille tragen, um zu verhindern, dass lose Fasern in die Augen gelangen.**
- **Um lose Fasern aufzufangen, Xcluder immer über einem Abfalleimer schneiden. UNTERHALB DER AUGENHÖHE SCHNEIDEN!**
- **Nicht auf Oberflächen verwenden, die Temperaturen über 132 °C erreichen können.**
- **Nicht in elektrischen Gehäusen oder Steckdosen verwenden!**

